

Start vertraging op nul zetten.

LET OP!

Eerst CAN actief zetten in positie-instellingen.

Via transfer naar:

KO: 011E

Geef in OR:011E (uitlezen)

Dan OW:011E:0000000 (schrijven)